

# Listbearbeitung in der Freischaltabwicklung

## Listbearbeitung Freischaltlisten

WCM GmbH

September 2008



# Listbearbeitung Freischaltlisten

## Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	3
Einstiegsbild	4
Ausgabebild	5
Positionen ein- bzw. ausblenden	6
Sortierung festlegen	7
Filter setzen	8
Aktuelle Anzeigevariante bearbeiten	9
Navigation – Daten direkt im Zugriff	10
Schaltlistenübersicht anzeigen	11
Benutzerspezifischen Einstellungen bearbeiten	12
Fragen und Antworten	13

# Listbearbeitung Freischaltlisten

## Technische Daten

- Transaktionen
  - ➔ WCLC : Freischaltlisten – Ändern
  - ➔ WCLD : Freischaltlisten – Anzeigen
  - ➔ WCL1 : Standardfreischaltlisten – Ändern
  - ➔ WCL2 : Standardfreischaltlisten – Anzeigen
  - ➔ WCL3 : Operative Freischaltlisten – Ändern
  - ➔ WCL4 : Operative Freischaltlisten – Anzeigen
- Programm
  - ➔ RIWCWD02

# Listbearbeitung Freischaltlisten

## Einstiegsbild

- ❶ Eingaben werden im Titel der Registerkarte angezeigt.
- ❷ Es stehen maximal acht Registerkarten zur Verfügung.
- ❸ Um Selektionskriterien für Positionen einzugeben, klicken Sie auf die Drucktaste **Positionen**.

Wenn Sie oft dieselben Selektionskriterien verwenden, um Listen zu erstellen, können Sie diese Kriterien als Selektionsvarianten speichern, die speziellen Namenskonventionen folgen. Diese Selektionsvarianten werden dann beim Aufruf der Transaktion automatisch vorgeschlagen.

# Listbearbeitung Freischaltlisten

## Ausgabebild



Op. FSL	Kurztext	Langtext	Gültig ab	Gültig bis	Pflegebild	Schaltbild
Equipment	ObjLst.	Verwendung				
Systemstatus	AnwStatus	Zuordn.	Vorlage			
Position	Tchn.Objkt	Kurztext	Langtext	Dokument		
Schaltort	Aufstellungsort					
FS-Zustand	FSTp	RF.FS	NmZustand	NmTp	RF.NM	Schl. FrSchZtt1
<input type="checkbox"/>	3000000017800	Operative Freischaltliste 1		23.09.2008	19.09.2009	
		004				
	ANGL					
	10	C1-B01-1A Ventil 1				
		Schaltort Ventil 1 Aufstellungsort Ventil 1				
		CLOSED C 1 OPEN C 2				
	20	C1-B01-1B Ventil 2				
		Schaltort Ventil 2 Aufstellungsort Ventil 2				
		CLOSED C 2 OPEN C 1				



- ❶ Zur Ausgabe stehen Ihnen drei Zeilen für Kopfdaten und drei Zeilen pro Position zur Verfügung.
- ❷ Sie können Kopfdaten, Positionen und Zusatzdaten (z.B. die Objektliste) anzeigen.

Das Layout steuert die Aufbereitung der Liste. In einem Layout können folgende Informationen gespeichert sein: Spaltenaufbau der Liste, Sortierkriterien und Filterbedingungen.

# Listbearbeitung Freischaltlisten

## Positionen ein- bzw. ausblenden

**1**  

**2**  

The screenshots show the 'Freischaltlisten' window in a software application. The window has a menu bar and a toolbar. The main area displays a list of 'Freischaltlisten' (Free Switch Lists) with columns for 'Op. FSL', 'Kurztext', 'Langtext', and 'Gültig'. The list contains three entries: 'Operative Freischaltliste 1', 'Operative Freischaltliste 2', and 'Operative Freischaltliste 3'. The first entry is selected, and its details are shown in a sub-window. The sub-window displays the list of positions (C1-B01-1A, C1-B01-1B) and their status (Ventil 1, Ventil 2, C, OPEN, CLOSED). The 'Druck' button is highlighted in the first screenshot, and the 'Ausblenden' button is highlighted in the second screenshot.

❶ Um die Positionen einzublenden, klicken Sie auf die Drucktaste





❷ Um die Positionen auszublenden, klicken Sie auf die Drucktaste



## Listbearbeitung Freischaltlisten


### Sortierung festlegen




- 1 Um eine Sortierung festzulegen, wählen Sie im Menü Bearbeiten den Eintrag **Sortieren aufsteigen** oder den Eintrag **Sortieren absteigend**.  
Alternativ dazu klicken Sie auf die Drucktaste 
- 2 Markieren Sie die Felder nach denen Sie sortieren möchten und klicken Sie auf **Selektierte Felder einblenden**. Weiterhin legen Sie die Sortierrichtung fest.
- 3 Um die Sortierung zu übernehmen, klicken Sie im Dialogfenster auf **Übernehmen**.

# Listbearbeitung Freischaltlisten

## Filter setzen



❶ Um einen Filter zu setzen, wählen Sie im Menü **Bearbeiten** den Eintrag **Filter setzen**.

Alternativ klicken Sie auf die Drucktaste 

❷ Markieren Sie die Felder nach denen Sie filtern möchten und klicken Sie auf **Selektierte Felder einblenden**.


❸ Um die Filterkriterien zu übernehmen, klicken Sie im Dialogfenster auf **Übernehmen**.

❹ Geben Sie Werte für Ihre Filterkriterien ein und klicken Sie im Dialogfenster auf **Ausführen**.



# Listbearbeitung Freischaltlisten

## Aktuelle Anzeigevariante



❶ Um die Aktuelle Anzeigevariante zu bearbeiten, wählen Sie im Untermenü Anzeigevariante den Eintrag **Aktuelle...**. Das Untermenü finden Sie im Menü **Einstellungen**.

Alternativ dazu klicken Sie auf die Drucktaste 

❷ Wählen Sie eine Zeile. Markieren Sie nun die Felder die in dieser Zeile anzeigen werden sollen und klicken Sie auf **Selektierte Felder einblenden**.

❸ Um die Bearbeitung zu beenden, klicken Sie im Dialogfenster auf **Übernehmen**.

# Listbearbeitung Freischaltlisten

## Navigation – Daten direkt im Zugriff

Op. FSL	Kurztext	Langtext	Gültig ab	Gültig bis	Pflegebild	Schaltbild
Equipment	ObjLst.	Verwendung				
Systemstatus	AnwStatus	Zuordn.	Vorlage			
Position	Tchn.Objkt	Kurztext	Langtext	Dokument		
Schaltort	Aufstellungsort					
FS-Zustand	FSTp	RF.FS	NmZustand	NmTp	RF.NM	Schl. FrSchZtt1

<input type="checkbox"/>	300000017800	Operative Freischaltliste 1		23.09.2008	19.09.2009		
		004					
	ANGL						
	10	C1-B01-1A Ventil 1					
Schaltort	Ventil 1	Aufstellungsort	Ventil 1				
CLOSED	C	1 OPEN	C			2	



Position 10 bearbeiten


Technisches Objekt bearbeiten


Dokumente bearbeiten


❶ Klicken Sie auf Kopfdaten, Positionen oder Zusatzdaten (z.B. die Objektliste).

# Listbearbeitung Operative Freischaltlisten


## Schaltlistenübersicht anzeigen

1 



2 

The 'Schaltlistenübersicht' window displays the following data:

Zweck der Schaltlisten							
Schaltlst.	Anleger	AnlegDatum	AUhrzeit	Änderer	ÄndrgDatum	AUhrzeit	Status
Freischalten							
1	C5114684	24.09.2008	11:01:13			00:00:00	

1 Um die Schaltübersicht anzuzeigen, klicken Sie auf die Drucktaste 


Die Funktion ist nur aktiv wenn die mobile Abwicklung für Operative Freischaltlisten aktiv ist.

2 Sie Schaltlisteübersicht wird angezeigt.

# Listbearbeitung Freischaltlisten

## Benutzerspezifischen Einstellungen bearbeiten

Filter setzen	Strg+Umsch+F2
Sortieren absteigend	Strg+Umsch+F4
Sortieren aufsteigend	Strg+Umsch+F5
Legende	Strg+Umsch+F8
<b>Einstellungen...</b>	<b>Strg+Umsch+F11</b>



- ❶ Um die benutzerspezifischen Einstellungen anzuzeigen, wählen Sie mit der rechten Maustaste den Eintrag **Einstellungen...**
- ❷ Die benutzerspezifischen Einstellungen werden angezeigt. Sie können maximal zu vier Bereichen Einstellungen vornehmen: Allgemein, Sicherheitsabfragen, Vorschlagswerte und Listenvergleich.

Für alle Freischaltdokumente können Sie benutzerspezifische Einstellungen vornehmen. Die werksübergreifende Einstellungsmöglichkeiten für die einzelnen Freischaltdokumente sind jedoch unterschiedlich

# Fragen und Antworten



**Uwe Kirchner**

Managing Director

Phone +49 (0) 6227 54558 81

Fax +49 (0) 6227 54558 98

Mobile +49 (0) 151 1265 5305

[uwe.kirchner@wcm-it.com](mailto:uwe.kirchner@wcm-it.com)

[www.wcm-it.com](http://www.wcm-it.com)

**WCM** GmbH · Industriestr. 44 · D-69190 Walldorf



- Die Vervielfältigung oder Weitergabe dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, in welcher Form und zu welchem Zweck auch immer, ohne schriftliche Genehmigung der WCM GmbH nicht gestattet.
- Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung durch die WCM GmbH geändert werden.
- SAP, R/3, mySAP, SAP NetWeaver und andere erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit.
- Alle anderen erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen.